

Video Golf Impact Screen

MONTAGEANLEITUNG

- Der Screen besteht aus 2 Teilen
 - a. PVC Back Screen - dieser hält den Ballflug auf
 - b. Video Impact Shield - für die Video Projektion
- Nach dem auspacken werden beide Screens etwas zerknittert sein, dieses wird aber durch das Spannen der Flächen zu fast 100% beseitigt.
 - a. Vorsorglich können sie den Frontscreen mit einem Dampfbügeleisen bei geringer Hitze bügeln, dies sollte dann vor allem auch die hartnäckigen Falten entfernen.
 - b. Sie können den Frontscreen jederzeit in eine Waschmaschine bei max. 40 Grad reinigen. Bitte den Frontscreen nicht in einem Trockner trocknen.

MONTAGE

1. **ACHTUNG:** Sie müssen beide Screens auf mindestens 3 Seiten spannen um die volle Leistungsfähigkeit zu erhalten.
BITTE SCHLAGEN SIE ERST AUF DEN SCREEN WENN DIESER FERTIG MONTIERT IST!
 - a. Oberseite fix und straff montiert ideal mit Kabelbinder oder verschraubt
 - b. Rechts und Links und Unten mit Expanderband / Gummizug / elastischen Band
2. **BACKSCREEN - PVC Back Screen**
 - a. Zuerst Montieren sie den Backscreen und straffen diesen an der Seite bis dieser eine gerade Fläche und keine Falten mehr zeigt.
 - b. Wenn sie mit der Hand gegen den Screen drücken, sollte er in der Mitte der Fläche maximal 25cm nach hinten nachgeben. Das ist die Ideale Spannung.
3. **FRONTSCHREIN - Video Impact Shield**
 - a. Der Video Frontscreen wird direkt vor den Backscreen gespannt und muss ebenso auf mindestens 3, siehe oben, idealerweise allen 4 Seiten gespannt werden.
 - b. Der Screen sollte so fest gespannt werden, dass man keine Falten mehr erkennen kann.
 - c. Die noch vorhandenen kleinen Falten werden durch das Spannen auf den Seiten entfernt.
 - d. Evtl. Verwerfungen können systematisch durch ziehen und lösen der Seiten entfernt werden. Diese kann durchaus ein wenig länger dauern bis man hier den perfekten Zug gefunden hat.
 - e. Wenn beide Screens eine glatte Fläche bieten, können sie durch drücken in der Mitte des Screens feststellen ob dieser fest/weich genug ist. Ca. 20-30 cm sollte die Fläche nachgeben.
 - f. **ACHTUNG:** Sollten sie die beiden Screens zu fest oder zu wenig gespannt haben kann der Ball wie von einem Trampolin zurück kommen.
4. Jetzt ist es Zeit den Screen zu testen, starten sie mit einem Eisen 9 oder Pitching Wedge, erst zum Schluss bitte Hölzer und Driver zu verwenden.
5. Kontrollieren sie immer wieder die Spannung des Materials und verwenden sie am besten nur keine Bälle mit Logos oder ähnlichen Markierungen.